



EYON



ANLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres EYON Portable PRO GPS Tracker. Diese Anleitung erklärt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie den Tracker mit der App verwenden können.



Need a manual in another language?



Produktvorstellung

Über den Tracker:


Die EYON-Systeme sind sofort einsatzbereit. Laden Sie den Tracker 4 Stunden lang auf; während des Ladevorgangs geht er automatisch online. Wenn der Tracker nach dem Aufladen nicht online geht, halten Sie die Ein-/Aus-Taste etwa 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten, und legen Sie den Tracker für eine gute Reichweite an ein Fenster oder ins Freie.

LED-Anzeige

Netzwerk-LED-Anzeige ●

GPS-LED-Anzeige ●

Ein-/Aus-LED-Anzeige ●



Bitte beachten Sie: Die LED-Anzeigen schalten sich nach einer bestimmten Zeit automatisch aus, um die Batterie zu schonen.


Schließen Sie das Gerät über den Silikonstecker an der Seite an eine externe Stromquelle an. Die rote LED-Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs kontinuierlich und blinkt langsam, wenn der Akku vollständig geladen ist.

Halten Sie die Power-Taste in der Mitte des Trackers etwa 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Standardmäßig sind alle Anzeigen ausgeschaltet. Durch kurzes Drücken der Taste leuchten die Statusanzeige 3 Sekunden lang und die Stromanzeige 5 Sekunden lang, sodass Sie die Funktion überprüfen können.



Ein-/Aus-Schalter

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste etwa 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.



Ladeanschluss

Inbetriebnahme des Trackers

Schritt 1: App öffnen und einloggen

Bei der Installation der App ist es wichtig, der App alle Berechtigungen zu erteilen, damit die Push-Benachrichtigungen des Alarms ankommen.



Online-Plattform: platform.eyon.nl

Eyon verfügt auch über eine Browser-Plattform, die vor allem für geschäftliche Nutzer gedacht ist. Auf der Online-Plattform können Sie umfangreichere Funktionen nutzen, wie z. B. die Verwaltung, Anzeige oder den Export Ihrer Fahrtenaufzeichnungen. Diese können Sie ganz einfach beispielsweise in KML, Excel oder PDF exportieren. Weitere Informationen zu dieser Plattform finden Sie unter www.eyon.nl/support

Anmeldemethoden

Anmeldemethode 1:

Verwenden Sie nur einen Tracker?

Benutzername: Ihre IMEI-Nummer

Passwort: die letzten 6 Ziffern Ihrer IMEI-Nummer

Anmeldemethode 2:

Konto registrieren (für mehrere Tracker)

- Klicken Sie auf „Neuen Benutzer registrieren“.
- Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und das gewünschte Passwort ein.
- Klicken Sie unter „Verifizierungscode“ auf „Senden“.
- Sie erhalten einen Code per E-Mail.
- Geben Sie den Code ein und klicken Sie auf „Registrieren und anmelden“.

Nach dem Einloggen:

Gehen Sie zu „MEIN KONTO“ und wählen Sie „Gerät verbinden“. Geben Sie die IMEI-Nummer ein (scannen oder eingeben) und klicken Sie auf „Verbinden“.

Bitte beachten Sie:

Wenn Sie Gerätedaten ändern oder eine GEO-Zone erstellen möchten, wählen Sie bitte die Anmeldemethode 2.




Installation des Geräts

Bei der Wahl eines geeigneten Standorts für den Tracker sind die folgenden Punkte wichtig:

Stellen Sie sicher, dass der Tracker an einem möglichst trockenen Ort angebracht wird, da er nicht wasserdicht ist. Wenn Sie den Tracker an der Außenseite eines Fahrzeugs anbringen, verwenden Sie immer eine Schutzhülle oder einen Ballon. Die Anbringung an der Außenseite eines Fahrzeugs erfolgt immer auf eigene Gefahr.

Bringen Sie den Tracker an einem Ort mit möglichst wenigen Hindernissen an, um Signalstörungen zu vermeiden, und achten Sie darauf, dass das Logo in Richtung des offenen Himmels zeigt, um einen optimalen Empfang zu gewährleisten. Es ist auch ratsam, den Tracker an einem dunklen Ort zu installieren, um unnötige Manipulationsalarme zu vermeiden. Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für Installationspositionen.



Funktionen

Wenn Sie die App öffnen, werden auf der Seite Liste alle Tracker und ihr Status angezeigt. Klicken Sie oben rechts auf Karte, um direkt den Echtzeit-Standort eines ausgewählten Trackers anzuzeigen.





Alarm-Einstellungen

In der EYON-App können Sie ganz einfach Alarmer zur Sicherung Ihres Fahrzeugs einstellen. Standardmäßig sind Vibration, Bewegung, niedriger Batteriestand und Manipulation bereits aktiviert. Andere Benachrichtigungen, wie die Geo-Zone, können Sie selbst

Aktivieren von Alarmen

- 1 Gehen Sie zu Profil > Alarm/Push-Einstellungen.
- 2 Aktivieren Sie Benachrichtigungen über neue Nachrichten, Ton und Vibration.
- 3 Gehen Sie zu Alarmtyp und schalten Sie die Schieberegler für die gewünschten Alarmer.



- **Warnton:** Legen Sie einen bestimmten Ton für Benachrichtigungen fest. Dies funktioniert nur, wenn die App geöffnet ist; im Hintergrund wird kein Ton abgespielt.
- **Langer Signalton:** Ermöglicht ein extra langes oder doppeltes Pop-up für ausgewählte Alarmer.
- **Eine Erinnerung für den ganzen Tag:** Deaktivieren Sie diese Option, um eine bestimmte Zeit für Alarmbenachrichtigungen festzulegen.

Alarmton einstellen:

Die EYON App verwendet standardmäßig den Benachrichtigungston, aber Sie können diesen jedoch anpassen. Einmal eingestellt, erhalten Sie immer eine Benachrichtigung, unabhängig vom Status Ihres Telefons.

Hinweis: Diese Änderung wirkt sich auch auf den Benachrichtigungston anderer Apps aus.



Gehen Sie zu den Einstellungen Ihres Telefons und klicken Sie auf **(Hören und Fühlen)**. Klicken Sie auf **(Standardbenachrichtigung)**, wählen Sie die gewünschte Benachrichtigung aus und stellen Sie sicher, dass der Ton aktiviert ist.




Gehen Sie zu den Einstellungen Ihres Telefons und klicken Sie auf **(Ton und Vibration)**. Klicken Sie dann auf **(Benachrichtigungston)** und wählen Sie eine Benachrichtigung aus, die Sie verwenden möchten, und stellen Sie sicher, dass der Ton aktiviert ist.




Geo-zone

Die Geo-Zone warnt Sie, wenn der Tracker ein ausgewähltes Gebiet verlässt. Sie können dies einstellen, indem Sie den Tracker in der Liste auswählen oder direkt zur Karte gehen. Klicken Sie auf das Zaunsymbol und passen Sie die Einstellungen nach Bedarf an.


Drücken Sie die
"Zaun"-Symbol



Wählen Sie "Kreis" oder
"Polygon" und legen
Sie den Radius des
Kreises



Geben Sie Ihrer GEO-Zone
einen Namen und erstellen
Sie eine Auswahl Ihrer Wahl



Geschichte



Auf dem Bildschirm zeigt eine grüne Linie die zurückgelegte Strecke an. Sie können eine bestimmte Fahrt eines Tages oder einer Woche auswählen oder ein gewünschtes Start- und Enddatum festlegen.

Außerdem können Sie unten Details wie Fahrzeit, gefahrene Kilometer, Durchschnittsgeschwindigkeit und Parkzeit einsehen. Sie können auch sehen, wie lange Sie bis zur nächsten Pause gefahren sind.

Gehen Sie zu Karte, wählen Sie den Tracker und klicken Sie auf "Abspielen".

Wählen Sie das Datum das Sie exportieren möchten und klicken Sie auf die Schaltfläche "Herunterladen-Symbol".

Dann können Sie die Reisedaten an Ihr E-Mail senden.



Berichte



Unter Berichte können Sie ACC-Statistiken, Reiseberichte, Kilometerstatistiken und Fahrtenberichte herunterladen. Wählen Sie mehrere Geräte und einen Zeitraum mit Start- und Endzeit. Exportieren Sie sie als PDF oder Excel und erhalten Sie sie per E-Mail oder über einen generierten Link.

TIPP: Für umfassende Berichte besuchen Sie unsere Online-Plattform

Gehen Sie zu "Ich" und klicken Sie auf "Berichte"

Bericht auswählen, Geräte, Zeitraum und Format.

Mit Generation direkt, mit E-Mail erhalten Sie es per E-Mail.



Ich:

Unter der Schaltfläche „ICH“ finden Sie verschiedene Optionen zu Ihrem Konto. Beispielsweise können Sie die Sprache, Ihr Passwort oder Einheiten ändern.



Brauchen Sie Hilfe?

Siehe unsere häufig gestellten Fragen unter www.eyon.nl/veelgestelde-vragen für schnelle Antworten.

Benötigen Sie noch Hilfe? Unser Support arbeitet ausschließlich per E-Mail und bietet einen kostengünstigen, schnellen und angenehmen Service. Senden Sie Ihre Frage mit IMEI-Nummer an support@eyon.nl. Wir werden innerhalb von 1-3 Stunden während der Bürozeiten antworten!